

# 网络卡升级说明

网络卡升级注意事项：

- 1, 如果用网线升级，网线需要直连控制卡或者在同一个交换机
- 2, 用 U 盘升级，U 盘不能是做系统引导的 U 盘，U 盘不建议超过 32G

## 网线升级方法

第一步：点设置——网络程序升级



确认网线是直连控制卡或者交换机内只有一台设备点击确认



勾选升级程序，浏览选择对应型号的升级文件，点击发送，等待升级成功即可



## U 盘升级方法

将 U 盘插在电脑上，打开 V6 软件，点设置——U 盘程序升级



勾选升级程序，浏览选择对应型号的升级文件，点击保存。数据下载成功以后，将 U 盘退出，插在控制卡上即可完成升级。

