

远程 4G 云发送集群系统-操作说明书

一、注册账号(电脑必须联网)

1、打开此网址 http://ads.zoecloud.cn/#/account/login, 点击'注册'。

用户名:	用户名或手机号	
*密码:	密码	Ø
验证码:	验证码	emas

2、按照提示输入相关信息注册即可,注册完成点击'登录'。





中航软件全系列 LED 控制系统供应商 ZH All Series Of LED Control System Provider 全国统一 24 小时技术服务热线: 4006-818-289



二、绑定账户

1、在登录界面输入'用户名'、'密码'、以及'验证码',正常登录以后可以看到如下界面,点击此界 面的'下载账号绑定文件','浏览'选择'U盘'目录点击'下载',并将U盘拔掉插在卡上,屏幕显 示'读取成功',然后断电重启控制卡,即可完成绑定。

LED 1.4.0	田 设备	四节目 倍)素材 🛛 事件						退出
设备分组管理	目设	置分组 😰 调屏	更多命令 >					下载帐号绑定文件⑦	C 刷新
▼ □ 全部 0 □ 未分组 0		设备编号	设备名称	产品型号	版本	分辨率	状态	上下线时间	操作
					習无数据				



2、绑定成功以后,等待1分钟左右,在WEB端刷新界面即可看到被绑定的设备。

LED 1.4.0	田 设备	四节目 金素	材 国事件	ŧ					退出
设备分组管理	国设	置分组 💿 调屏 🔤	更多命令 ∨					下载帐号绑定	主文件② C 刷新
 □ 全部 1 □ 1 1 □ 未分组 0 		设备编号	设备名称	产品型号	版本	分辨率	状态	上下线时间	操作
		1C220B464E	ZH-4G0	ZH-4G0	56.12590.13102	128 * 32	在线	2020-10-31 10:41:51	∠ 重命名
								< 1	> 10 条/页 >



- 三、添加分组
 - 1、在左边设备分组管理下面'全部',上面'右键'添加子分组并命名,比如:一分组。

LED 1.4.0	田设备	四节目 奇素	材 🗉 事件	Ŧ.					退出
设备分组管理	E W	至分组 😰 调屏 J	■多命令 ∨					下载帐号绑定	○文件⑦ C 刷新
 □ 全部 □ ²/₇ + 添加子分组 		设备编号	设备名称	产品型号	版本	分辨率	状态	上下线时间	操作
$\overline{}$		1C220B464E353132	ZH-4G0	ZH-4G0	56.12590.13102	128 * 32	在线	2020-10-31 10:41:51	∠ 重命名
								< 1	> 10条/页 >

2、选中设备,点击'设置分组',选择刚刚建立的'一分组',点击'确定'。

LED 1.4.0	回 设备 🔳					退出
设备分组管理	2 国设置分组	◎ 调屏 更多命令 ∨			下载帐号绑定	文件② C刷新
▼ □ 全部 0 □ 一分組 0	🛛 🗹 设备编	设置分组	×	状态	上下缓时间	操作
口未分组 0	1 🔽 1C220	3464 ▼ □全部 0 □一分组 0 3		在线	2020-10-31 10:41:51	∠ 重命名
		口未分组 0			< 1	> 10条/页 ∨
			取消 确定			

四、调屏

1、选中设备,点击'调屏'。

LED 1.4.0		長村 🗉 事件						退出
设备分组管理	國 设置分组 ② 调屏	更多命令 >					下戰帐号绑架	全文件 ⑦ C刷新
 □ 全部 1 □ 一分组 1 	☑ 设备编号	设备名称	产品型号	版本	分辨率	状态	上下线时间	操作
口未分组 0	C220B464E353132	ZH-4G0	ZH-4G0	56.12590.13102	128 * 32	在线	2020-10-31 10:41:51	∠ 重命名
		2					< 1	> 10条/页 >

2、修改相关参数,点击'确定'。



砲模式:	单色	\vee
扫描模式:	1/4	Ý
走线类型:	1: 1/4 Scans(扫) 16 Rows(行) 8 Columns(列) Mode(类型): 4	V
卡型号:	ZH-4G0 最大宽度; 2048 最大高度; 128	V
宽:	512	
高:	32 显示肩	级设置

3、弹出命令窗口,状态变成'成功'即为修改成功。观察显示屏变化,再做进一步修改。

LED 1.2.0	Ⅲ 设备				退出
设备分组管理	圓 设置分	组 @ 调屏			□ 本執修号绑定文件⑦ C 刷新
▼ □ 全部 0 □ 未分组 0	命令			★	操作
	命令	设备编号	设备名称	状态	23.40 2 重命名
	调屏	33360B464E353132	ZH-4G0_33360B464E353132	成功	
			< >	10条/页 ∨	
				关闭	

五、发送节目

1、点击'节目'选项,点击'新建节目'。

LED 1.5.3		● 素材	件 💿 设置	ł				退出
一节目管理	+ 新建节目 🗍	删除 ▷ 批星发布	▽ 筛选					
▶ 发布记录	标题	颜色模式	宽	商	标签	绑定设备	更新时间	操作
					*E 70.808			

2、修改节目属性以后点击'确定'。



《远程 4G 云发送集群系统-操作说明书》

*标题:	新建节目	
规格:	0	~
<mark>*</mark> 宽:	512	
* 高:	32	
*颜色模式:	单色	×
标签:		
绑定设备:		

3、选中节目,点击'编辑'。

LED 1.5.3	团 设备	□ 节目	曲 泰材	的事	爭牛	命 设置			退出
四 节目管理	+ 新建		删除 > 1	批量发布	8	筛选			
▶ 发布记录		标题	颜色模式	竞	高	标签	绑定设备	更新时间	操作
		新建节目	单色	512	32			2020-12-08 13:46:18	☑ 编辑 > 发布 ✓ 修改信息
									< 1 > 10条/页 >

4、选择素材。(如:'文本')

文本 圏 片	Ditto		である。 保存节目 退出编辑
		> 节目属性	
新建节目	重命名	屏幕宽:	512
		屏幕高:	32

中航软件全系列 LED 控制系统供应商 ZH All Series Of LED Control System Provider 全国统一 24 小时技术服务热线: 4006-818-289



《远程 4G 云发送集群系统-操作说明书》

5、点击'编辑内容',输入内容点击'确定',点击右上角红色'退出编辑',退出此界面。

文本 図片	U Bitt			保存节目	し退出編輯
		>>	文本内容		^
▼ 新建节目	重命名				_
☑ 文本1					
				编辑内容	
					_
			动画特效		_
			动画:	静态	v
			速度:	20	
			停留时间:	5	
			分区属性		

6、选中设备,点击'发布',选择设备后点击'确定'即可发送成功。

LED 1.2.0	111 设备 111 节目	三 事件				退出
 ■ 节目管理 > 发布记录 	 + 新建节目 ● 荷焼 ● 荷焼 ● 初速节目 	★ 計量支充 友布 こ法中 1 ・ □ ロ 全部 1 ・ □ ロ 全部 1 ・ □ ロ 未分组 0	2 2 取消 通定	操作 2 编辑	1 > 发布 1 >	10条/页 >
四 节目管理	← 返回				C 刷新	🔽 自动刷新
▶ 发布记录	节目标题	设备编号	设备名称	状态	进度	错误
	新建节目	33360B464E353132	ZH-4G0_33360B464E353132	成功	100	
					1 >	10条/页 ∨